



N.B. : les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes portées sur plans et devis, de s'assurer de leur concordance sur place, et de signaler tout écart constaté au maître d'ouvrage.
 Avertissement : cette notice ne donne que des indications générales sur les travaux à effectuer. Elle ne constitue pas un contrat. L'entrepreneur est responsable de la vérification et de la réalisation des travaux.
 Toute erreur ou omission de quelque nature que ce soit, sera de la responsabilité de l'entrepreneur.

rue de la Ville David

Institut de Formation de Soins Infirmiers

13 av. Emile Gounin 37400 AMBOISE



MAITRE D'OUVRAGE

 **REGION CENTRE VAL DE LOIRE**
 9, rue Pierre Lenthin 45041 Orléans Cedex 1
 02.38.70.30.30

MOE:

S.A.R.L. L'HEUDE & L'HEUDE ARCHITECTES
 22 Quai des Augustins 45100 ORLEANS
 Tel.: 02.38.66.66.95 - Fax: 02.38.55.29.13
 contact : secretariat@ltheude.com

bei FLUIDES, VRD:

EGIS BATIMENT CENTRE-OUEST
 60 Rue Basile PASCAL - CS 24305 - 37043 TOURS CEDEX
 contact : egis.batiment@cegelec.fr
 Tel: 02.47.31.04.80 - Fax: 02.47.31.04.07

OPC:

EICO INGENIERIE
 15 rue Cardinal Georges d'Amboise 37400 AMBOISE
 Tel: 02.47.30.00.10
 contact : eico@eico-ingenierie.fr

BUREAU DE CONTROLE ET COORDONATEUR SPS:

SOCOTEC AGENCE CONSTRUCTION TOURS
 2 Allée du Petit Cheval BP46155 37551 SAINT AVERTIN cedex
 contact : sylvain.con@socotec.com
 Tel: 02.47.70.40.20

Bureau d'étude SSI:

FLAM INGENIERIE
 Les Bureaux du Lac Talport 2
 Avenue René Cassin BP 40138
 89601 FURFURSCOPE cedex
 Tel: 02.48.48.64.12
 contact: franc.kowalski@flam-ingenierie.fr

Géotechnicien:

CINGET CEBTP
 agence de Tours, région grand ouest
 400 rue Maurice Saubier ZA Papillon
 37210 PARCAY-MEILLAY
 Tel: 02.47.42.84.90
 contact: cebtp.tours@cegelec.com

AMO BIM MANAGER:

BIMTECH
 La Petite Serre 23 rue Gambetta
 44000 NANTES
 Tel: 02.47.05.05.82
 contact: sp@bimtech.fr

AFFAIRE N°	DESS.	DCE		ECHELLE																
01-2016-06	J.V.			1 : 200																
PLAN N°	DESIGNATION			DATES																
ARC01	Plan Masse			3 JUILLET 2016																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DCE</th> <th>LHE</th> <th>Lot</th> <th>Bâtiment</th> <th>Niveau</th> <th>Type</th> <th>N° Pièce</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Phase</td> <td>Emetteur</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Indice</td> </tr> </tbody> </table>					DCE	LHE	Lot	Bâtiment	Niveau	Type	N° Pièce	B	Phase	Emetteur						Indice
DCE	LHE	Lot	Bâtiment	Niveau	Type	N° Pièce	B													
Phase	Emetteur						Indice													