



PRESCRIPTION D'ASSEMBLAGE

Fixation semelles classe 4:
Chevilles à frapper Ø8x120 tous les 1 m

Fixation MOB:
Goujon d'ancrage W-FA2/5 12x200 entraxe 1200 - pour lisses basses
Toutes les zones solides de l'ossature recevant une poutre seront comblé par un parel sur de l'aire de verre
Les vis seront tous à 100 mm à chaque poutre de la lisse
Couture de chaises fraigées avec des vis ASSY 3/0 5K Ø60 entraxe 200 mm

Fixation plancher:
Fixation plancher : SK 1 - vis à sabot 5x40 ou visseles à larder avec la ASSY 3/0 TFF 6x40
Couture des pameaux 3 pils : vis QUICKORIVE 4.6x64

Fixation charpente:
Couture des murillures : 2 vis ASSY PLUS 5K 6x60 par montant
Couture du CLT aux murillures : vis ASSY PLUS 5K 6x40
Fixation des croues joint UVL : vis QUICKORIVE 4.6x64

